



# MANUAL TILL FROSTVAKT



Tryck för att justera starttemperaturen.



Tryck för att justera stopptemperaturen

Arbetstemperaturen inkluderar högsta respektive lägsta temperatur:

## Värmeinställning:

Start- respektive stopptemperatur. Starttemperaturen ska vara lägre än stopptemperaturen. När den verkliga temperaturen är lägre än starttemperaturen, pausas frostskyddskabeln. Så länge som den verkliga temperaturen är högre än stopptemperaturen, pausas frostskyddskabeln.

## Kylläge:

Starttemperatur är högre än stopptemperaturen.

När den valda temperaturen är högre än starttemperaturen, pausas frostskyddskabeln. Så länge den verkliga temperaturen är lägre än stopptemperaturen, pausas frostskyddskabeln.

## Ändra temperatur:

Tryck och håll ned knapparna  +  samtidigt i tre sekunder tills **0.0** visas i displayen.

Ändringen startar alltid vid 0.0. Använd de här två knapparna för att ändra den verkliga temperaturen till -9.9 - +0,9C

## Återställning fabriksinställning:

Tryck och håll ned knapparna  samtidigt i tre sekunder för återställa start-, stopptemperaturen och ändringsvärdet.