


Uppstart av RELEK elvärmepanna:

1/ Anslut för vatten



2/ Fyll på vatten



3/ Koppla in el



4/ Ställ termostat på minimum




5/ Ställ huvudbrytare på Till (On)
Då startar cirkulationspumpen



6/ Avlufta
Både elpanna och systemet



7/ Vrid upp termostat
till önskad temperatur



**REN
TOR**

RELEK Produktion AB

0451-62029 www.relek.se

RELEK

Uppdaterad september 2020